



A2K

联网播放器

使用说明书 V1.4

安全事项

在使用设备前，请先阅读所有需要注意的安全事项以确保产品的安全和正确使用！

- **请勿开盖**

为防止人身事故的发生，非本公司技术人员请勿拆开设备上盖。

- **请使用制造商认可的电源及配件用品**

本产品电源支持 DC 5V-12V 电源输入，请使用本产品配套提供的电源适配器。

- **避免各功能接口接触到其他带电物体**

本产品为电子产品，功能接口接触到其他带电物体可能会造成电路元器件的损坏，从而影响产品的正常使用。

- **远离易燃易爆等危险品**

远离易燃易爆物品，不要在易燃易爆的环境下操作使用本产品！

- **本产品不支持防水设计，请勿直接接触液体或在潮湿的环境中使用**


安全保护措施

在所有的 A2K 联网播放器的安装过程中，请遵循安全细则，避免造成自身伤害以及设备损坏。

拆箱和检验

开箱后，请对照内附的装箱清单进行清点，如发现配件不全，请及时联系相应的销售人员。

外观说明



快速入门

用户只需要简单 3 步，即可掌握播放器的基本使用方法。

第一步：正确连接播放器与 LCD 显示器

第二步：配置播放器参数

第三步：编辑和发布节目

注：

1. 详细配置方式，请参考下一个章节的内容。
2. 需要使用的配套软件，用户可以在我司官网：www.colorlightinside.com【服务支持】→【下载专区】进行下载。
3. 局域网加密功能已默认启用，初始密码为 Console@123，建议改为更强的密码。

详细设置步骤

第一步：正确连接播放器与 LCD 显示器




第二步：配置播放器参数

播放器的参数，主要包括 2 个方面：

1. 网络参数：根据客户实际需要进行选择。
 - 单机播放：无需配置。
 - 局域网模式：根据实际需要，配置 LAN、WiFi、WiFi 热点，任选其一。
 - 云联网模式：根据实际需要，配置 LAN、WiFi、4G，任选其一。
2. 其他配置：暂时不用配置，如有需要再做配置即可。

1. 配置网络参数

- ① 使用 USB 线连接 A2K 播放器与电脑。
- ② 打开 PlayerMaster，选中 USB 直连下的设备。
- ③ 在【设备管理】主界面中，点击网络设置图标 ，进入以下界面（本文以 LAN 口为例，接入网线后，播放器自动获取 IP 地址），点击应用。



设置成功后，可通过该通讯方式进行节目制作、节目发布、设备管理的工作。

2. 配置播放器的其他参数

其他功能：查看排程、亮度、声音、设备时间、电源、设备语言、高级设置



第三步：编辑和发布节目

1. 在【节目管理】主界面中，点击 **+**，设置节目的分辨率（一般与屏幕分辨率一致），进入节目编辑区。





| | |
|-----|---|
| 节目 | 基本单位，可以独立地指派给播放设备进行播放。 |
| 节目页 | 当同一个节目内，需要不同的窗口布局时，可以通过设置不同的节目页来实现。 当然，也可以通过设置不同的节目来实现。 |
| 窗口 | 节目页可以添加多个节目窗口，不同节目窗口的内容不同，同一个节目页下面的节目窗口都是同时播放的。 窗口确定节目的布局形式。 |
| 素材 | 在 LCD 屏幕上显示的具体内容。包括视频、图片、Gif、文本文件、Office 文件。 |

* 每个 LCD 屏幕中，节目页与节目页之间、同一节目窗口中内容与内容之间都是依次播放的关系，而同个节目页下的节目窗口与窗口之间是并列且同时播放的关系。

2. 点击 **+**，可添加以下格式类型的节目：

| 序号 | 窗口类型 | 内容说明 |
|----|------|--|
| 1 | 文件窗 | 视频、图片、Gif、Txt 文档、RTF 文档、Office 文档 (Word、Excel、PPT) |

| | | |
|----|------|-----------------------------------|
| 2 | 单行文本 | Txt 文档、手动编辑输入 |
| 3 | 单列文本 | Txt 文档、手动编辑输入 |
| 4 | 多行文本 | Txt 文档、RTF 文档、Word 文档、手动编辑输入 |
| 5 | 中国气象 | 国内城市天气 |
| 6 | 全球气象 | 全球城市天气 |
| 7 | 环境信息 | 温度、湿度、烟雾、噪声、空气质量 |
| 8 | 模拟时钟 | 圆形图像时钟 |
| 9 | 数字时钟 | 数字计时时钟 |
| 10 | 定时器 | 正计时器、倒计时器 |
| 11 | 网页 | 手动输入网址，如 www.colorlightinside.com |
| 12 | 流媒体 | 流媒体网址节目 |
| 13 | 新闻聚合 | 新闻订阅 |
| 14 | 外部视频 | 外接摄像头的拍摄画面 |

3. 根据实际需要选择不同的节目窗口和素材。编辑完成后，点击保存 ，再点击发布 。发布完成后，LCD 显示器上将会显示刚才发布的内容。



更多

至此，您已经掌握了 A2K 播放器的基本功能的使用。

如果还需要了解更多高级功能，请参考 PlayerMaster 使用说明书或联系我司技术人员获取更多资料。

法律声明

版权所有© 2024 卡莱特云科技股份有限公司。保留一切权利。

未经卡莱特云科技股份有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

本指南仅供参考，不构成任何形式的承诺，产品（包括但不限于颜色、大小、屏幕显示等）请以实物为准。

全国服务热线

4008 770 775

卡莱特云科技股份有限公司

官方网站: www.colorlightinside.com

总部地址: 深圳市南山区西丽街道万科云城三期C区八栋A座37-39层

